麻雀立直一発 DIP-SW 仕様書

H10.11.11-1

DIP-SW1

項目	設定	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PAY OUT RATE（別表参照　表1）		＊＊	＊＊	＊＊	＊＊						
ODDS RATE　（別表参照　表2）						＊＊	＊＊				
BET-MAX	1							OFF	OFF		
	5							ON	OFF		
	10							OFF	ON		
	20							ON	ON		
NOTE RATE	コイン・インの5倍									OFF	
	コイン・インの10倍									ON	
モニター画面反転	通常										OFF
	反転										ON
標準設定 コインプールタイプ A		OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	ON	ON	OFF
標準設定 コインプールタイプ B		OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	ON	ON	OFF
標準設定 メダルコーナータイプ		OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	ON	ON	OFF
標準設定 アミューズコーナータイプ		ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

PAY OUT RATE（表1）

SW/%	50	53	56	59	62	65	68	71	75	78	81	84	87	90	93	96
SW-1	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
SW-2	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF
SW-3	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
SW-4	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF

ODDS RATE（表2）

SW-5	OFF	ON	OFF	ON
SW-6	OFF	OFF	ON	ON
役満	32	50	100	50
三倍満	24	30	50	30
倍満	16	15	25	15
跳満	12	12	10	8
満貫	8	8	5	5
3ハン	4	6	3	3
2ハン	2	3	2	2
1ハン	1	2	1	1

DIP-SW2

項目	設定	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COIN RATE	1コイン　1プレイ	OFF	OFF								
	1コイン　2プレイ	ON	OFF								
	1コイン　5プレイ	OFF	ON								
	1コイン　10プレイ	ON	ON								
ゲーム・スタート時の最低レート数	レート1			OFF	OFF						
	レート2			ON	OFF						
	レート3			OFF	ON						
	レート5			ON	ON						
クレジット・コインリミット	300					OFF	OFF				
	500					ON	OFF				
	700					OFF	ON				
	1000					ON	ON				
W-BET機能	有							ON			
	無							OFF			
ラストチャンス有無	有								ON		
	無								OFF		
コンピュータの強さ☆（放銃パターンの確率）	強い									OFF	OFF
	やや強い									ON	OFF
	普通									OFF	ON
	弱い									ON	ON
標準設定 コインプールタイプ A		OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	OFF
標準設定 コインプールタイプ B		OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	OFF
標準設定 メダルコーナータイプ		OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF	ON
標準設定 アミューズコーナータイプ		OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF	ON
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

☆コンピューターの強さ(放銃パターン)…CPUの浮き時の放銃の確率です。一層のおもしろさが出ます。

＊工場出荷時は、標準設定メダルコーナータイプに設定してあります。

DIP-SW3

項目	設定	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
役満チャンスの周期	無	OFF	OFF	OFF							
	初回のみ	ON	OFF	OFF							
	300コイン毎	OFF	ON	OFF							
	500コイン毎	ON	ON	OFF							
	700コイン毎	OFF	OFF	ON							
	1000コイン毎	ON	OFF	ON							
	1500コイン毎	OFF	ON	ON							
	2000コイン毎	ON	ON	ON							
役満チャンスの回数設定周期毎に	1回				OFF	OFF					
	2回				ON	OFF					
	3回				OFF	ON					
役満チャンスとしての三倍満の許可	許可						ON				
	不許可						OFF				
オートリーチの有無	有							ON			
	無							OFF			
Don・Den機能ボタン変更	F/F								ON		
	スタート								OFF		
ゲームスタイル	クレジットタイマー									ON	
	クレジット									OFF	
クレジットタイマー時のスタート方式	最低RATE設定										ON
	通常										OFF
標準設定 コインプールタイプ A											
標準設定 コインプールタイプ B											
標準設定 メダルコーナータイプ											
標準設定 アミューズコーナータイプ											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DIP-SW4

項目	設定	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
デモサウンド	有	ON									
	無	OFF									
ゲームサウンド	有		ON								
	無		OFF								
連荘ギャル表示	有			ON							
	無			OFF							
連荘ギャルの表示方法	3連荘後				ON						
	勝つ毎				OFF						
ゲーム画面のマット（注1）	ギャル					ON					
	芝					OFF					
ゲーム中のボイス有無	有						ON				
	無						OFF				
あがり役表示のボイス有無（注2）	有							ON			
	無							OFF			
操作パネル	十字レバータイプ								ON		
	麻雀パネル								OFF		
										OFF	OFF
標準設定 コインプールタイプ A											
標準設定 コインプールタイプ B											
標準設定 メダルコーナータイプ											
標準設定 アミューズコーナータイプ											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

（注1）…ゲーム画面のマットは、連荘ギャル表示（DIP-SW 4-3）が「無（OFF）」の場合、芝固定となります。

（注2）…あがり役表示のボイス有無は、ゲーム中のボイス（DIP-SW 4-6）を「無（OFF）」にした場合、設定できません。

◎メダルゲーム機の設置運営につきましては、「メダル機械運用規定」を守ってご使用ください。

DIP-SW 仕様書（標準設定について）

① 標準設定　コインプールタイプ A

メダル払い出し機能が備わっていない筐体でプレイする場合の設定です。
従来の「コインプールタイプ」と同様で麻雀ゲーム本来の内容を重視したものです。

② 標準設定　コインプールタイプB

従来の「コインプールタイプ」に、よりアミューズメント要素をもたせたものです。
メダル払い出し機能が備わっていない筐体でプレイする場合の設定です。

③ 標準設定　メダルコーナータイプ

ゲームコーナー等でOUT-COUNTER出力を検知し、メダル払い出しをするタイプの筐体でプレイする場合の設定です。

※最低レート数は、各ゲームコーナーの設定に合わせて下さい。

④ クレジット・タイマータイプ（標準設定 アミューズコーナータイプ）

ゲームコーナー等で、メダル払い出し機能が備わってない筐体でプレイする場合の設定です。
一定時間ゲームをしなければ（約60秒）自動的にクレジットの残りがクリアされます。
オッズは役満32点のタイプに自動設定されます。

スタート時のレートは最低レートに固定され、スタートボタンを押すと、自動的に最低レート分のレートが入り、ゲームが開始されます。

※各設定の詳細につきましては、取扱説明書内「DIP-SW仕様書」をご参照下さい。

＊工場出荷時は、”標準設定 メダルコーナータイプ”に設定してあります。
設置されるロケーションに合わせて、各項目を設定して下さい。

自動自己診断機能Ver.2と定期点検について

自動自己診断機能Ver.2について。

当社ではゲーム基板をお客様に、より安心してご利用して頂く為に、
従来の自動自己診断機能から自動自己診断機能Ver.2にバージョンアップを行いました。

“自動自己診断機能Ver.2”

- コイン投入イタズラ防止機能
- 電源ON／OFF時の不正防止機能
- 定期点検の警告機能

の各機能を強化致しました。

定期点検のお願い。

通常のご使用に伴う基板の故障などのトラブルは、お客様の定期点検無しには早期発見と対策は不可能です。
当社ではこの現状をふまえ、お客様に確実に定期点検をしていただく為、一定期間点検をされないと画面上に警告を表示する”定期点検の警告機能”（図1）を追加しました。
定期点検をされた後に、下記の手順で”警告表示までの期間”を必ず更新して下さい。

（図1）定期点検の警告画面

定期点検を行って下さい

T-top SOFT

なお、定期点検のチェック項目としては

- 操作パネル、DIPスイッチのチェック
- アナライザーのチェック
- メモリークリアー
- キャビネット全体の確認

等を行って下さい。

お手数ですが、故障などの各種トラブルを避ける為にも定期点検をされます様、よろしくお願いします。

自動自己診断機能Ver.2の更新方法

1、期日確認～タイマー設定画面の表示

下記のどちらかの方法で、確認画面（図2）が表示されます。

方法ａ：テストスイッチを押したまま電源を投入し、
”ＴＩＭＥＲ　ＳＥＴ”を選択します。

方法ｂ：アナライザースイッチを押してアナライザー画面にした後、Ｎボタンを押します。

※花札は”方法ｂ”には対応しておりません。ご注意下さい。

確認画面で定期点検の期日が近づいていた場合、速やかに定期点検を行って下さい。

点検終了後、再度この画面を表示してＮボタンを押して下さい。
タイマー設定画面（図3）が表示されます。

（図2）確認画面

定期点検まであと
１ヶ月

タイマーの更新設定をする時は
Ｎボタンを押して下さい。

スタート ＝ キャンセル

2、警告表示までの期間の更新

ご希望の延長期間をＡ～Ｃ（花札は１～３）ボタンで選んで下さい。

工場出荷時の設定は１２ヶ月になっております。
※推奨設定は、６ヶ月または１２ヶ月です。

（図3）タイマー設定画面

定期点検タイマーの設定
あと　１ヶ月
Ａ　６ヶ月に設定
Ｂ　１２ヶ月に設定
Ｃ　２４ヶ月に設定

Ａ～Ｃのボタンで選んで下さい。

※新機能追加にともない、操作の追加・変更等がありますので、
取扱説明書をよく読みご理解のうえご使用ください。

T-top SOFT